

# AUFBAUANLEITUNG INFOSTAND CLASSIC

1) Den Korpus mit dem Motiv in Form biegen und in die Führungsrille der Bodenplatte einrasten lassen. Die innenliegenden Zapfen des Korpus müssen dabei nach oben weisen, um daran später den Regalboden zu befestigen.

2) Den Regalboden einfach von oben in den Korpus einlassen. Er verleiht der Konstruktion zusätzliche Stabilität.

3) Die Tischplatte wird wie die Bodenplatte an den Zapfen mit dem Korpus verbunden.

4) Anschließend die zwei Stangen für das Topschild mit dem verjüngten Ende (nach obenweisend) durch die Tischplatte in die Vertiefungen des Regalbodens setzen.

5) Abschließend das Topschild auf die Stangen setzen.

Fertig!

